

ワイワイケーブルモバイル 取扱端末の設定確認方法

メーカー	端末名	設定の確認方法
SHARP	AQUOS sense 2	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類
	AQUOS sense 3	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類
	AQUOS sense 4	設定 → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → 詳細設定 → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類
Fujitsu	ARROWS M02	設定 → データ通信・機内モード → モバイルネットワーク → ●ネットワークモード:LTE/3G/GSM ●拡張LTEモード:ON
	ARROWS M03	設定 → データ通信・機内モード → モバイルネットワーク → ●ネットワークモード:LTE/3G/GSM ●拡張LTEモード:ON
	ARROWS M04	設定 → データ通信・機内モード → モバイルネットワーク → ●ネットワークモード:LTE/3G/GSM ●拡張LTEモード:ON
Sony	Xperia 10-III-Lite	設定 → ネットワークとインターネット → SIM → NTT DOCOMO → ●4G回線による通話:ON ●優先ネットワークの種類:4Gま 5G
OPPO	OPPO A73	設定 → SIMカードおよびモバイルデータ → NTT DOCOMO → ●VoLTEコール:ON ●優先ネットワークの種類:4G/3G/2G