基本的なリモコンの使い方



●付属の電池について 付属の電池は動作確認用です。なるべくお早めにお取替えください。 ※画面レイアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコン のペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。



テレビメニュー(基本画面)について



※画面レイアウトや表示内容は、各ケーブルテレビ局により異なる場合があります。 ※表示される内容、機能は将来的に変更となる可能性があります。



最後に視聴していたチャンネルの 現在放送中の画面が表示されます。











テレビエリア (テレビメニュー右)

●テレビメニューから ▶ を押して表示。

放送中の番組(地デジ、BS、BS4K、CATV(JC-HITS))の視聴 や、番組表の表示(→取扱説明書「番組を見る/番組表を使う (EPG)」)、マイチャンネルの登録・編集(→取扱説明書「番組 を見る/マイチャンネル」)をすることができます。



録画番組一覧(テレビメニュー左)

●テレビメニューから ◀ を押して表示。 本機で録画した録画番組の再生や、ホームネットワーク機器 (DLNA)の動画再生/ダビングができます。 (→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの番組を 再生・操作する」)





●検索(→取扱説明書「検索しよう|) さまざまな情報を検索できます。 リモコンの 😱 からも検索が行えます。 ●予約番組一覧 (→取扱説明書「録画・再生/録画予約の確認・修正・消去」

●Android TV(→取扱説明書「Android TVホーム」)

テレビメニュー(画面下)

●おすすめ番組・

ご視聴の番組、動画から、

あなたへのおすすめ番組を表示します。

マイチャンネル・

お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録 できます。(→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」)

●お気に入りワード番組

見たい番組を指定したワードで検索できます。

●検索・設定・ヘルプ

検索、設定、ヘルプ等、本機の基本機能や設定を行うことが できます。(→取扱説明書「基本画面/テレビメニューの操作」

※画面レイアウトや表示内容は、各ケーブルテレビ局により異なる場合があります。 ※表示される内容、機能は将来的に変更となる可能性があります。



ケーブルプラスSTB-2







品番 C02AS5

番組表から見る・番組予約する

画面上にテレビ番組を表示します。8日間分※の番組表、および番組情報を表示します。 (ご加入のケーブルテレビ局の契約内容により異なります。)

※本機をインターネットに接続することにより、チャンネルによっては1ヶ月分の番組表を表示することができます。

●番組を録画するためには、USB3.0のUSBハードディスクが必要です。

- ●録画用USBハードディスクは、本機の背面ポートに接続してください。 ※USB3.0ではないUSBハードディスクは、録画用ハードディスクとして認識しませんので ご注意下さい。
- (→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの設定」)
- ●本機に初めて接続するUSBハードディスクは、機器登録を行なわないと録画ができません。 (→取扱説明書「録画・再生/機器登録する」)。



(→取扱説明書「番組表を使う(EPG)/サブメニュー|)。 - 放送局名 🛛 🗖 表示日付 現在時刻 ▲ 空き時間:約90時間 1 予約中の番組 には●マークが 選択中の 表示されます。 番組 ·録画予約:赤色 ·視聴予約:緑色 (その他アイコ ンについて→取 扱説明書「必要 なとき/アイコン 操作 一覧」) (Ξ)サブメニュー (₩)前日 (▶) 翌日 () 広告 ガイド

番組表をお使いになるために...

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜かずに、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

番組表から番組選局、番組内容の確認、番組の録画/視聴予約、番組検索(フリーワード、ジャンル、人物、番組名、 カテゴリー)などができます。(→取扱説明書「録画・再生/検索して録画予約する|)

録画/視聴予約する	録画予約を確認
① 番組表より、▲▼◀▶で視聴したい 番組を選び、決定を押す	 ●を押す
 2 録画/視聴の設定を行う ●録画の場合:「簡単予約」または「録画予約」 を選び、また。 ●視聴の場合:「選局」または「視聴予約」を 選び、また。 	2 ▲▼で「予約番組一覧」 速 を押す (録画予約の確認・修正・ 「録画・再生/録画予約の研
Section and the section of the secti	番組表の日付を変 1 番組表を表示中に
	2 ▲▼▲▶でカレンダーカ を押す
3 「録画予約」選択時には▲▼◀▶で 「録画機器」「繰り返し録画」「時間指定」 「録画時間」「録画モード(画質)」 「持ち出し番組」を設定し、「この内容で 録画予約」を選び 図っを押す	お知らせ ● 【◀■】 ▶▶ まーを押すと1 切り替わります。
 「録画機器」でUSBハードディスクまたは LAN録画のDLNA対応録画機器を選択 	番組表を切り換
してください。 (→取扱説明書「録画・再生/録画予約の 詳細設定」)	1 番組表を表示中に
お知らせ	●また、本機の「放送切換 地デジ/BS/BS4K/
●視聴予約は、本機の電源を切っている場合、 無効になります。 本機やテレビに自動で電源は入りません。	の順にチャンネルが切
簡単に録画	回予約する
番組表から簡単に録画予約することができます。	
 ① 番組表より、▲▼▲▶で ② 赤 	を押す 録画予約完了で
予約した番組は、デフォルト録画先に指定したUSBハード	ディスクに録画されます。
	↓記明書│接続・設定/録画機能設定亅

●放送中の番組は即時録画されます。

忍する

しを選び、

消去 →取扱説明書)確認・修正・消去」)

変更する

] を押す

-から日付を選び

:1日単位で日付が

える

換」ボタンを押すと、 /CATV (JC-HITS) 切り換わります。

ਨ ਰੋ

録画番組を再生する

USBハードディスクに録画(保存)した番組は、録画番組一覧から選んで再生ができます。 録画番組一覧では録画した番組の再生(録画中の番組も可能)、消去などを行うことができます。

	視聴中など		〈録画番組一覧〉		
1 ● を押す 下記の手順③へ テレビメニューから		6			
 ▲▼で視 選び、< 	聴したいUSBハード -ーを押す	ディスクを	 録画番組 USBハードディスク		
3 ▲▼で視 東京を押す	聴したい録画番組を す	選び、	●一度再生された録画番組を選ぶと、途中から再生するかどうかの確認画面が表示されます。		
選	んだ番組を再生します	•	〈確認画面より〉		
 ●未視聴番組は、最初から再生します。 ●一度再生された録画番組は、続きから再生できます。 		。 う再生できます。	(◀▶で選び、乗っを押す) ・「はい」を選択:続きから再生します。 ・「最初から見る」を選択:最初から再生します		
操作内容	操作ボタン				
一時停止	^{廃生/−映停止} または決定	●番組の再生を一時停止します。 ●一時停止中に ▶/Ⅲ / ﷺ を押すと再生を再開します。			
停止	■停止	●録画番組の再生を停止します。 ●録画再生画面を閉じたい場合には再度 ■■ を押してください。			
早送り 早戻し	(再生中に) または (再生中に)	 ●押すたびに、再生速度が速くなります。 【早送り5段階】【早戻し4段階】 ▶/Ⅲ を押すと通常再生に戻ります。 			
スキップ再生	(再生中/一時停止中に) 【◀● 】 ▶ 】 次	●チャプターがある場合、押した回数だけ録画番組や場面を 飛び越して再生します。			
タイムジャンプ	(再生中に) タイムシフト	タイムジャンプ 〈 + ● ◀ ▶ で再生開始位 設定した位置から ● ◀ ▶ の長押しで5: ● タイムジャンプを	1分) 録画番組の時間内で設定できます。 :置(タイムジャンプ)を設定し、 (案) を押してください。 再生を開始します。 分単位で切り換わります。 終了するには (74575) を押します。		

	準備		1	EE S
				d
	テレビの雪酒を入れる			
	ピデオ 1			
	HDMI 1		_	Ĩ.
	した両支を担い換える			戻る
	人刀画面を切り換える	(右下記載)	τd	<u>t</u>
				地デシ
	IND 地上テンタル放送 IND BS BSデジタル放送			
	▲ BS4K放送			
	🔤 CATV/JC-HITS放送			
	※8K放送には対応しておりまt	さん。		3桁2
	●チャンネルの選択 ――		┶┙	- <u>(λ</u> ,
	[1] ○チャンネルの選択			前選
	(選局入力方式の設	定→		
		とき/チャ 空定する		
	「ワンタッチ選局」	:登録し	た	9743
	選局ボタンを押す。			YouTu
	3桁入力] :3桁の 番号を入力する。	チャンネ	い	(122=
Г				
	 ◆ 伊すたびに設定した ↔ チャンネルを順々に ◆ (選局対象は、取扱計) 	選局しま 説明書「』	す 。 必要な	、とき
	録画す	る		
手順	1~5で録画したい番組を	選ぶ		
(6)	録画を始める		»——	
	●録画 を選び、決	認画面な 定を押す	る示けと録	され。 画を開
(7	録画を停止する			
1		画停止の	確認	画面を
()		を選び	、決定	を押
لا	停止します ※2番組録画中の注	。 場合には停	止したし	い方を選

※表示される内容、機能は将来的に変更となる可能性があります。





/順送りできるチャンネルを設定する」)

るので[はい] 開始します。

※操作に困ったら

1つ前の画面(操作)に戻る

を表示します。

すと録画を

選択してください。

スタート テレビメニューに戻る

※ご加入のケーブルテレビ局により起動 する画面が異なる可能性があります。