


ケーブルプラス電話用 (BL501VA) のランプ説明

下表の背景が緑色の状態が正常時のランプ状況です
(通信ランプ、電話ランプは接続状況により変わります。)



名称	表示 (色)		状態
	色	点滅	
更新	赤	点滅	センター通信中です。
	橙	点灯	装置とセンター間で通信準備中です。
	-	消灯	サービスが利用できる状態です。
通信	緑	点滅	データの送受信をしています。
	-	消灯	データの送受信をしていません。
	緑	点灯	通信が出来る状態です。
接続	-	消灯	センター機器と接続されていません。
	緑	点灯	ケーブルプラス電話が利用できます
電話	緑	点滅	ケーブルプラス電話で通話中です。
	赤	点灯	ケーブルプラス電話が利用できません。
	橙	点滅	他社電話サービス(NTT等)で通話中です。
	-	消灯	ケーブルプラス電話のご契約がされていません。又は手続き中。
	緑	点灯	通電中。
電源	-	消灯	電源が入っていません。