

ケーブルプラス電話用 CM6560TV/Aのランプ説明



CABLE	緑	消灯	回線調査中
		点滅	回線確立中
		点灯	回線確立
PC	-	消灯	未使用
TEL	緑	消灯	待ち受け中
		点灯	受話器を上げた状態
		点滅 (1秒間隔)	ケーブルプラス電話で通話中 (一般の番号)
		点滅 (0.2秒間隔)	ケーブルプラス電話で通話中 (110番、118番、119番)
	橙	点滅 (1秒間隔)	加入電話で通話中 (一般の番号)
		点滅 (0.2秒間隔)	加入電話で通話中 (110番、118番、119番)
STATUS	緑	消灯	使用不可
		点灯	ケーブルプラス電話使用可
		点滅 4秒点灯 1秒消灯	電話使用不可 (ケーブルプラス電話移行前、加入者電話は使用可)
		点滅 (1秒間隔)	ソフトウェア更新中
		消灯	
POWER	緑	点灯	電源オン
		消灯	電源オフ



裏面

電話回線	加入者回線とモジュラーケーブルで接続します。 ケーブルプラス電話移行後は接続を外します。
電話機	電話機とモジュラーケーブルで接続します。
LAN	未使用
CABLE	RFケーブルを接続します。
DC IN 12V	ACアダプタを接続します。

ケーブルプラス電話用 CM6550TV/Aのランプ説明



CABLE	緑	消灯	回線調査中
		点滅	回線確立中
		点灯	回線確立
PC	-	消灯	未使用
TEL	緑	消灯	待ち受け中
		点灯	受話器を上げた状態
		点滅 (1秒間隔)	ケーブルプラス電話で通話中 (一般の番号)
		点滅 (0.2秒間隔)	ケーブルプラス電話で通話中 (110番、118番、119番)
	橙	点滅 (1秒間隔)	加入電話で通話中 (一般の番号)
		点滅 (0.2秒間隔)	加入電話で通話中 (110番、118番、119番)
STATUS	緑	消灯	使用不可
		点灯	ケーブルプラス電話使用可
		点滅	電話使用不可
		4秒点灯 1秒消灯	(ケーブルプラス電話移行前、加入者電話は使用可)
		点滅 (1秒間隔)	ソフトウェア更新中
POWER	緑	点灯	電源オン
		消灯	電源オフ



裏面

DC IN 12V	ACアダプタを接続します。
LINE	加入者回線とモジュラーケーブルで接続します。 ケーブルプラス電話移行後は接続を外します。
TEL	電話機とモジュラーケーブルで接続します。
LAN	未使用
CABLE	RFケーブルを接続します。